

WYKAZ CZYNNOSCI PRZEGLEDOW OKRESOWYCH (wersje benzynowe z silnikiem 2.0 T4 Mair)

Kontrolę podane w Wykazie czynności przeglądów okresowych, po osiągnięciu przebiegu 150 000 km lub po upływie 10 lat, powinny być cyklicznie powtarzane począwszy od pierwszego okresu, z zachowaniem takich samych odstępów czasowych, jakie miały miejsce wcześniej.

Tysiące kilometrów	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Lata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontrola stanu naładowania akumulatora specjalnym przyrządem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrola stanu/zużycia opon i ewentualne uzupełnienie ciśnienia; kontrola stanu/ważności zestawu do szybkiej naprawy opon (zależnie od wyposażenia)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrola działania układu oświetlenia (reflektorów, kierunkowskazów, świateł awaryjnych, oświetlenia komory bagażnika, wnętrza samochodu, schowka, lampek sygnalizacyjnych w zestawie wskaźników itd.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrola i ewentualne uzupełnienie poziomu płynów w komorze silnika (1)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrola emisji/dymienia spalin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrola, za pomocą przyrządu diagnostycznego, działania układów zasilania/kontroli silnika i emisji	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrola, za pomocą przyrządu diagnostycznego, zużycia oleju silnikowego (2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

(1) Uzupełnianie płynów należy przeprowadzać przy użyciu płynów wskazanych w dokumentacji samochodu i dopiero po rozpoznaniu stanu układu.

(2) Jeśli wykazana przez system diagnostyczny samochodu jakość oleju jest niższa niż 20%, należy dokonać wymiany oleju silnikowego i filtra oleju.



ABC

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Tysiące kilometrów	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Lata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontrola wzrokowa stanu ogólnego: nadwozia z zewnątrz, zabezpieczeń podwozia, odcinków sztywnych i elastycznych przewodów (wydechowych, zasilania paliwem, hamulcowych), elementów gumowych (osłony, złączki, tuleje itd.)		•		•		•		•		•
Kontrola ustawienia/zużycia pór wycieraczek szyby przedniej	•		•		•		•		•	
Kontrola działania układu wycieraczek/spryskiwaczy szyb i ewentualna regulacja spryskiwaczy	•		•		•		•		•	
Kontrola czystości zamków pokrywy komory silnika i bagażnika, czyszczenie i smarowanie zespołów dźwigni		•		•		•		•		•
Kontrola wzrokowa stanu i zużycia klocków hamulcowych, tarcz przednich i funkcjonowania sygnalizatora zużycia klocków	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrola wzrokowa stanu i zużycia klocków hamulcowych, tarcz tylnych i funkcjonowania sygnalizatora zużycia klocków	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrola wzrokowa stanu paska/pasków napędu akcesoriów i napięcia pasków	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju	(3)									
Wymiana oleju Transfer Case (w przypadku wersji AWD)				•				•		
Wymiana świec zapłonowych									•	

(3) Rzeczywisty okres wymiany oleju i filtra oleju silnikowego zależy od warunków eksploatacji samochodu i jest sygnalizowany poprzez lampkę sygnalizacyjną lub komunikat w zestawie wskaźników. Nie powinien jednak przekraczać okresu 1 roku.

Tysiące kilometrów	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Lata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wymiana paska/-ów napędu osprzętu	(4)									
Wymiana wkładu filtra powietrza (5)			•			•			•	
Wymiana dodatkowego filtra paliwa (zależnie od wyposażenia)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wymiana płynu hamulcowego	(6)									
Wymiana filtra kabinowego (5)	0	•	0	•	0	•	0	•	0	•

- (4) Strefy niezakurzone: maksymalny zalecany przebieg to 60 000 km. Niezależnie od przebiegu pasek powinien być wymieniany co 4 lata. Strefy zakurzone i/lub uciążliwa eksploatacja samochodu (chłodny klimat, użytkowanie głównie w mieście, długa praca silnika na biegu jałowym): maksymalny zalecany przebieg to 30 000 km. Niezależnie od przebiegu pasek powinien być wymieniany co 2 lata.
- (5) W przypadku użytkowania samochodu w strefach zakurzonych zaleca się wymianę filtra co 15 000 km.
- (6) Płyn hamulcowy należy wymieniać co dwa lata niezależnie od przebiegu.
- (o) Czynnności zalecane
- (•) Czynnności obowiązkowe



ABC